

## Procedimiento Apagado Cañón de Electrones

**1** Wehnelt a 0V

Procedimiento apagado  
Cañón de Electrones

**2** Disminuya progresivamente  $I_{fil}$  a 0V (debería tardar algo más de 1 minuto)

**3** Apague la fuente de alimentación (baje BEAM ENERGY a 0V)